



# NAPIHLJIVA

## SUP DESKA

Uporabniška navodila

[www.toomuch.si](http://www.toomuch.si)



**OPOZORILO**

Za vašo lastno varnost in varnost vaše opreme upoštevajte varnostne ukrepe. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči materialno škodo, hude telesne poškodbe i.p.d..

## OSNOVNE INFORMACIJE O NAPIHLJIVIH SUP DESKAH IN UPORABI

Namen navodil je podati kar največ napotkov in smernic, ki so v pomoč pri upravljanju in uporabi napihljive SUP deske (v nadaljnjem besedilu SUP). V skladu z varnostjo in obvladovanjem tveganj. Navodila vsebujejo tudi informacije o SUP-u in načinu uporabe. Prosim, da navodila skrbno preberete in se seznanite z SUP-om pred njegovo uporabo.

Ta priročnik ni tečaj o varnem SUP-anju in pomorstvu. Če je to vaš prvi SUP, ali če se niste seznanjeni z lastnostmi SUP-a in pogojev, ki lahko nastopijo pri SUP-anju potem zaradi lastne varnosti začnite uporabljati SUP s pomočjo inštruktorja.

Poskrbite, da uporabljate SUP, ki ga obvladate v pričakovanih vetrovni in vodnih pogojih.

Ta priročnik vsebuje smernice za vzdrževanje ali odpravljanje določenih napak. V primeru težav, se nanašajo na varnostne značilnosti SUP-a se obrnite na servis.

Vsak SUP, se lahko poškoduje, če se ne uporablja pravilno. Nepravilna uporaba ni združljiva z varno plovbo. Vedno prilagodite hitrost in smer SUP-a pogojem na vodi.

Vsak uporabnik SUP-a, mora nositi ustrezno vzgonsko pomoč (rešilni jopič, varnostni brezrokavnik) v skladu z nacionalnimi standardi.

Hranite ta navodila na varnem mestu

## Hvala za izbiro Aqua Marina SUP deske



SUP-anje je šport v katerem lahko uživa vsak. Doživljanje narave na najbolj naraven način. SUP-anje izboljša vaše ravnotežje, moč in vzdržljivost.

Ta navodila so namenjena varni in dolgi uporabi Aqua Marina® izdelka.

## OSNOVNE INFORMACIJE

### Varnost

SUP-anje je lahko nevarno in fizično zahtevno. Uporabniki izdelka se morajo zavedati nevarnosti in z njimi povezanimi posledicami, ki lahko vodijo v poškodbe ali smrt. Obvezno je upoštevanje teh navodil, veljavne zakonodaje in uporabo zdrave pameti.

Pred uporabo SUP-a, pozorno preberite opozorilne nalepke natisnjene na hrbtni strani SUP-a.

### Varnostni kontrolni seznam

- Veslajte vedno v skupini
- Vedno uporabljajte varnostno vrstico privesano na SUP
- Uporabljajte varnostni brezrokavnik (life vest)
- Vedno veslajte v varnih pogojih
- Bodite pozorni na spreminjajoče se vremenske razmere
- Izogibajte se veslanju na odprtem v vetrovnih pogojih
- Ne precenjujte svojih sposobnosti: zavedajte se lastnih fizičnih omejitev
- Ne uporabljajte drog ali alkohola pred ali med uporabo SUP-a.



Opozorilne nalepke



## Uporaba



- Postavite se na sredino SUP-a z nogami v širini ramen. Z rahlo pokrčenimi koleno in rameni nazaj ter pogledom naprej.
- Veslo prijemate na vrhu in na spodnjem delu približno 60 cm nižje. Z veslom gibajte naprej z rahlo usločeni rokami.
- Zavoj v levo: Veslo uporabite na desni strani SUP-a. Zavoj v desno: Veslo uporabite na levi strani SUP-a.

### Kako držati veslo

- I. SPORTS  
Alu Veslo
- SPORTS AC-80322
  - STANDARD B0302205



2. Profi karbonsko Veslo
- CANBON GUIDE B0302206
  - GARBON PRO B0302207



Pravilno

Nepravilno

## SPECIFIKACIJE IN LASTNOSTI

### Standardna oprema

Model	Torba	SPORT Kick pad	JOMBO iSUP Tlačilka	Tri Sistem plavuti		trak	Set popravilo	Ribiški hladilnik	Peta za jadro
				Sredinska plavut	Stranska Plavut				
Breeze	BT-88881	●	15psi	●	●		●		
Vapor	BT-88882	●	15psi	●	●		●		
Thrive	BT-17TH	●	●	15psi	●		●		
Magma	BT-17MA	●	●	15psi	●		●		
Fusion	BT-88883	●		15psi	●		●		
Monster	BT-88884	●		15psi	●		●		
Race	BT-88876	●		15psi	●		●		
Flow	BT-88877	●		15psi	●	●	●		
Vibrant	BT-88878	●		15psi	●		●		
Perspective	BT-88879	●		15psi / 5psi	●		●		
Super Trip	BT-88885	●		15psi	●	●	●		
Drift	BT-88889	●		15psi / 3psi	●		●	●	
Champion	BT-S300	●		15psi	●		●		●


## Lastnosti

### 3m Breeze

L	W	T	V
9'9" (300cm)	30" (75cm)	4" (10cm)	95kg (209lbs)

### 3.3m Vapor

10'10" (330cm)	30" (75cm)	4" (10cm)	115kg (253lbs)
-------------------	---------------	--------------	-------------------




### 3.3m Fusion

L	W	T	V
10'10" (330cm)	30" (75cm)	6" (15cm)	140kg (308lbs)

### 3.65m Monster

12' (365cm)	32" (82cm)	6" (15cm)	160kg (352lbs)
----------------	---------------	--------------	-------------------



## Thrive

L	W	T	C	R
9'9"	30"	6"	265lbs	198lbs
(300cm)	(75cm)	(15cm)	(120kg)	(90kg)

D-ring iz nerjavečega jekla za pripenjanje varnostne vrvice (vrvica \*opcijsko)



Dvignjena opora (4cm debeline)

2 x D-Ring za pritrditev sedeža

Vgrajen ročaj za nošenje SUP-a

4 x prednji D-ring za pritrditev tovora

6" (15cm) Izjemno trpežen DWF jedrni material

Vgrajeni ventil za hitro in enostavno polnjenje in praznjenje SUP-a

Plavut 1x - sredinska



Velika EVA podloga zagotavlja dober oprijem in udobje

Odporni "drop stitch PVC" drži pritisk do 15 psi

D-ring iz nerjavečega jekla za pripenjanje varnostne vrvice (vrvica \*opcijsko)

Dvignjena opora (4cm debeline)



Vgrajen ročaj za nošenje SUP-a

4 x prednji D-ring za pritrditev tovora

6" (15cm) Izjemno trpežen DWF jedrni material

Vgrajeni ventil za hitro in enostavno polnjenje in praznjenje SUP-a



Plavut 1x - sredinska

Velika EVA podloga zagotavlja dober oprijem in udobje


Odporni "drop stitch PVC" drži pritisk do 15 psi

## Magma

L	W	T	C	R
10'10"	30"	6"	308lbs	209lbs
(330cm)	(75cm)	(15cm)	(140kg)	(95kg)


## 2.66m VIBRANT

L	W	T	V
8'7"	30"	4'	70kg
(266cm)	(75cm)	(10cm)	(154lbs)




## 3m FLOW YOGA

L	W	T	V
9'9"	32"	6'	120kg
(300cm)	(81cm)	(15cm)	(264lbs)




### 3m Perspective

L	W	T	V
9'9"	38"	4"	100kg
(300cm)	(97cm)	(10cm)	(220lbs)



### 3.7m Super Trip

	W	T	V
	12'2"	34"	6"
	(370cm)	(87cm)	(15cm)
			210kg
			(463lbs)





### 3.3m Drift

L	W	T	V
10'10"	38"	6"	130kg
(330cm)	(97cm)	(15cm)	(287lbs)



D- ring iz nerjavečega jekla za pripenjanje varnostne vrvice (vrvica \* opcijsko)

Vgrajeni ventil za hitro in enostavno polnjenje in praznjenje SUP-a

1 x Sredinski smernik



Držalo za ribiške palice na obeh straneh

Standardni hladilni ribolovni zaboj s sedežem KOOL

Vgrajen ročaj za nošenje SUP-a


Velika EVA podloga zagotavlja dober oprijem in udobje

4 x prednji D-ring za pritrnitev tovora

Bočni komori Pritisk do 3 psi

Pritisk do 15psi

6"(15cm) Odporen DWF jedrni material



### 4.27m Race

L	W	T	V
14'	2'4"	6"	160kg
(427cm)	(71cm)	(15cm)	(352lbs)

D- ring iz nerjavečega jekla za pripenjanje varnostne vrvice (vrvica \* opcijsko)

Vgrajen ročaj za nošenje SUP-a

Velika EVA podloga zagotavlja dober oprijem in udobje

4 x prednji D-ring za pritrnitev tovora


Vgrajeni ventil za hitro in enostavno polnjenje in praznjenje SUP-a

Sredinski smernik




Pritisk do 15psi

6"(15cm) Odporen DWF jedrni material



## 3m Champion

L	W	T	V
9'9"	30"	6"	120kg
(300cm)	(75cm)	(15cm)	(265lbs)



Za namestitve jadra se držite za to namenjenih ločenih navodil.

## OPOZORILO

"Dovoljeno število oseb" pomeni eno osebo (izjema je SUP Super Trip (2 odrasla in 1 otrok)). Vsakršno odstopanje pomeni visoko tveganje in odstopanje od navodil.

"Maksimalni delovni tlak" pomeni najvišji dovoljeni delovni tlak, t.j. 15 psi, kar pomeni varno uporabo SUP-a.

Nikoli ne opravljajte nobene strukturne spremembe na SUP-u, ki bi lahko vplivala na varnost. Vedno upoštevajte minimalne zahteve glede varnosti, določenimi v tem priročniku. Uporabnik SUP-a ima obveznost, da pridobi znanje in veščine, potrebne za navigacijo v vodi, ter spoštovati ustrezne predpise, ki se nanašajo na okolje v katerem uporablja SUP.

## NAVODILO ZA SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE SUP-a

### PRIPRAVA

#### I. Izvlecite SUP iz embalaže



Položite SUP na čisto in ravno površino ter ga raztegnite.

#### II. Namestitve smernikov

Pred napihovanjem namestite bočne smernike (izjema so Fusion, Monster, Race, Vibrant, Perspective, Drift and Champion modeli) (a-b). Ko je SUP napihnen, namestite tudi sredinski smernik in ga fiksirajte s pinom (c-f).



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

### III. Ventil


Sledite spodnjim navodilom za pravilno polnjenje in praznjenje SUP-a.

Ventil se nahaja povsem na sprednji strani SUP-a.



Ventil je lahko v poziciji "UP" ali "DOWN"  
Za polnjenje mora biti v poziciji "DOWN"  
Pozicijo ventila spreminjate s pritiskom na ventil in obračanjem le- tega.

#### Ventil Slika



Za praznjenje SUP-a , pritisnite pin ventila in ga zavrtite v smeri urnega kazalca.



Pazite da ne pride pesek oz. druge nečistoče v ventil.  
Tako se lahko ventil poškoduje in lahko pušča zrak.

Vedno pokrijte ventil s kapico ventila. S tem zaščitite ventil in morebitno izhajanje zraka.

### IV. Napihovanje SUP-a

1. Odvijte kapico ventila, pritisnite pin in ga zavrtite v smeri urnega kazalca v pozicijo "Pin Out"
2. Tlačilko priklopite na "Inflate" vtičnico
3. Priključite šobo tlačilke na ventil
4. Začnite z polnjenjem SUP-a dokler ne dosežete želenega pritiska.



**Minimalni pritisk za SUP je 12psi. Maksimalni pritisk za SUP je 15psi**

5. Ko je SUP napolnjen, privijte kapico ventila. S tem je polnjenje SUP-a končano.

Nasvet: V primeru da tlačilka začne "cviliti", namažite vodilo s silikonskim sprejem.

### Maksimalni pritisk: 15psi



**OPOZORILO: NE POLNITE SUP-a VEČ KOT 15 psi. V TEM PRIMERU GARANCIJA NE VELJA.**



JOMBO 23.5" ROČNA  
TLAČILKA Z MANOMETROM  
(B0302210)

### V. Napihovanje bočnih komor SUP-a



Največji pritisk je 5 psi za model Perspective (BT-88879) oz., 3 psi za model Drift (BT-88889). Prekomerno napihovanje ni varno in v tem primeru garancija ne velja.

### VI. Praznjenje

1. Očistite vodo in vse tujke iz območja ventila.
2. Počasno pritisnite na steblo ventila, da začne izhajati zrak. Ko se zračni tok upočasni pritisnite ventil navzdol in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči v položaju "OPEN".

### VII. Nasveti in ukrepi

- SUP lahko napihnete s standardno ročno tlačilko JOMBO 23.5" (B0302210) ali SUPER električno tlačilko (B0302212). Pravilni tlak je min. 12 psi - max. 15 psi.
- Ne uporabljate kompresorja za zrak. Lahko poškoduje SUP in v tem primeru garancija ne velja.
- Po 2 or 3 dneh lahko pritisk delno pade zaradi temperaturnih nihanj. V tem primeru je potrebno SUP napihnniti do zahtevanega pritiska.
- Pred uporabo SUP napolnite vsaj 24 ur prej. V primeru da je padec pritiska konstanten je potrebno preveriti uhajanje zraka. Če je temu tako je SUP potrebno pregledati in odstraniti vzrok uhajanja zraka.
- Ne prenapihujte SUP. Maksimalni pritisk je 15 psi.
- Ne napihujte SUP na maksimalni pritisk in ga puščate na soncu. Sonce povečuje temperaturo SUP-a in s tem viša tlak, ki lahko posledično povzroči poškodbe.

## NASVETI ZA SHRANJEVANJE IN NEGO

Aqua Marina uporablja najboljše materiale za zaščito pred UV žarki. Za podaljšanje življenjske dobe SUP-a ga shranjujte v prostoru kjer ga vremenski vplivi ne dosežejo. Prav tako ga posebej ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.

- SUP pred shranjevanjem dobro operite s sladko vodo in blago milnico, popolnoma posušite in ga shranite v suh in temen prostor.
- Ne uporabljajte kemikalij za čiščenje.
- SUP lahko shranjujete napihnjen ali izpuščen. Če je izpuščen ga shranite v priloženi torbi
- Izjemoma lahko shranjujete SUP tudi zunaj, vendar ga je potrebno dobro zaščititi in dvigniti od tal.
- Obešanje na SUP ni priporočljivo.
- Ne hranite v ekstremnih pogojih (tj. nad +66 st.C ali pod -23 st.C)
- Shranjujte v čistem in suhem prostoru

### Zlaganje SUP-a

Torba za SUP je zasnovana tako da SUP najlaže pospravite v torbo z minimalnim številom pregibov.

Spodnje slike predstavljajo vrtni red za pospravljanje SUP-a.



1 2

3 4



## IZMET TESNILNEGA OBROČKA

Če prehitro izpustite zrak iz ventila, se lahko zgodi da zrak izvrže tesnilni obroček v komoro ventila. To največkrat ostane neopaženo do naslednjega polnjenja SUP-a.

Tesnilni obroček se največkrat zatakne v komoro ventila, kot je prikazano na Sliki 1


Rešitev je razmeroma enostavna. Za ponovno nastavitev tesnilnega obročka v ležišče potrebujete:

Kleščice, silikonsko mast ali vazelin

1. SUP mora biti popolnoma prazen
2. Zadnji konec SUP-a postavite tako da ne pritiska na plavuti
3. Odstranite kapico oz. pokrovček ventila
4. S kleščami sezite v režo komore ventila, kot je prikazano na sliki 2



Slika.1



Slika.2

5. S kleščami obrnite ventil v nasprotni smeri urnega kazalca da sprostite glavo ventila kot je prikazano na sliki 3. Nato odstranite kleščice in nadaljujte z roko kot je prikazano na sliki 4.



Slika.3



Slika.4

6. Na sliki 5 je odstranjena notranja glava ventila, kjer se vidi tesnilni obroček, ki nepravilno leži v ventilu.



Slika.5



Slika.6

7. S palcem pritisnite notranji tesnilni mehanizem ventila in pravilno namestite tesnilni obroček kot je prikazano na sliki 6
8. S prsti lahko pravilno namestite tesnilni obroček. Pravilno nameščen tesnilni obroček je na sliki 7
9. Ko je tesnilni obroček pravilno nameščen lahko montirate zunanji ventil nazaj v ležišče ventila



Slika.7

10. Preden sestavite ventil dodajte malo silikonske masti ali vazelina za boljše tesnjenje ohišja ventila. Prav tako dodajte malo masti na "O ring" kot je prikazano na sliki 8 in 9



Slika.8



Slika.9

11. Poskrbite da ni v ventilu nobenega peska ali tujkov, ki bi lahko povzročili poškodbe ali uhajanje zraka.

Ponovno sestavljanje ventila naredite v obratnem vrstnem redu kot pri razstavljanju ventila. Pri sestavljanju uporabljajte roke (slika 10), klešče uporabite samo na koncu pri končni pričvrstitvi (slika 11). Ne zategnite ventila preveč, ker ga lahko poškodujete.



Slika.10



Slika.11



## ZAZNAVANJE PUŠČANJA IN POPRAVILO

### PVC

SUP je narejen iz trpežnega dvoslojnega PVC. Če pride do punkcije je PVC enostaven za popravilo. Popravilo se izvede s priloženim setom za popravilo.

### Puščanje zraka

Če sumite da SUP pušča zrak najprej preverite ventil. V kolikor je ventil videti v redu, priporočamo da z milnico namažete sumljivo mesto puščanja. Na mestu puščanja se bodo pokazali mehurčki. Če ventil ni v redu, ga je potrebno zamenjati. Zamenjava ventila je mogoča s preprostim orodjem, ki pride v kompletu z nadomestnim ventilom. Kontaktirajte naš servis.

Če sumite da SUP pušča zrak in ste ventil že preverili, potem je najverjetneje na SUP-u punkcija. Majhne punkcije se lahko enostavno in trajno popravijo. S pomočjo milnice in/ali posode v katero položimo SUP in določimo mesto puščanja.

Luknje manjše od 0,1 mm se lahko popravijo brez obliža. Povsem izpustite SUP, dobro očistite in osušite področje popravila. Nanesite kapljico lepila na luknjico in pustite sušiti najmanj 12 ur.

### Mala popravila

SUP ima priložen set za popravilo.





Odrežite primeren zaobljen kos, ki prekriva poškodbo za cca 1,5 cm. Nanesite tanko plast lepila na obliž in na poškodovano mesto. Počakajte 2-4 minute. Nato namestite obliž na poškodovano mesto in ga obremenite s težo 6-11 kg za 12 ur. Ko je obliž suh, zalepite še robove obliža za popolno tesnenje. Sušite še vsaj 4 ure.

## POZOR


Pri uporabi SUP-a posvečajte posebno pozornost na varnost in pogoje v katerih uporabljate SUP. Posebej je potreben nadzor nad otroki.

1. Za pravilno uporabo SUP-a, obvezno preberite strani 3-10 teh navodil.  
Neupoštevanje teh navodil, varnostnih napotkov in opozoril lahko vodi v resne poškodbe ali celo smrt.
2. Ne jemljite nobenih ostrih predmetov na SUP. Izogibajte se stikom me SUP-om in ostrimi predmeti.
3. Izogibajte se peščenim obrežij in skal. SUP uporabljajte v bližini plaž ali urejenih pristanov
4. Vedno uporabljajte varnostni brezrokavnik (life vest - personal flotation device) za vsako osebo.
5. SUP ni namenjen vleki, ali biti vlečen s pomočjo drugega plovila.
6. Ne uporabljajte SUP če sumite da pušča. Če pride do puščanja med SUP-anjem odveslajte po najkrajši poti proti obali. Ohranite mirno kri.
7. Pred vsako uporabo SUP-a:
  - Preverite pritisk.
  - Preverite ventil.
  - Preverite če so bremena enakomerno porazdeljena.
8. Ne uporabljajte SUP-a v prevelikem vetru (več kot 3 po Beaufortovi skali) ali previsokih valovih (več kot 2 po Douglasovi skali)
9. Vedno preverjajte lokalno vreme, vetrove in vodne tokove. SUP-ajte tam kjer se lahko hitro umaknete vremenskim nepravilnostim.
10. Otroci brez nadzora strokovno usposobljene odrasle osebe ne smejo uporabljati SUP.


- (1) Ne ščiti pred utopitvijo
- (2) Delovni tlak
- (3) Samo za plavalce
- (4) Vedno nadzor nad otroki



- (1) Ne uporabljaj v deročih vodah
- (2) Ne uporabljaj v visokih valovih
- (3) Ne uporabljaj na odprtem morju
- (4) Ne uporabljaj pri močnem vetru
- (5) Ni za otroke mlajše od 14 let



- (1) Preberi navodila
- (2) Napolni vse komore
- (3) Število uporabnikov
- (4) Varna razdalja do obale
- (5) Maks. nosilnost:  
glej tabelo



- (1) Obvezna uporaba plavalnega jopiča (swimming vest)



Model	Maks. nosilnost	Model	Maks. nosilnost	Model	Maks. nosilnost	Model	Maks. nosilnost
Breeze BT-88881	max. 95kg 209lbs	Fusion BT-88883	max. 140kg 308lbs	Vibrant BT-88878	max. 70kg 154lbs	Champion BT-S300	max. 120kg 265lbs
Breeze BT-88881P	max. 95kg 209lbs	Monster BT-88884	max. 160kg 352lbs	Perspective BT-88879	max. 100kg 220lbs	Thrive BT-17TH	max. 120kg 265lbs
Vapor BT-88882	max. 115kg 253lbs	Race BT-88876	max. 160kg 352lbs	Super Trip BT-88885	max. 210kg 463lbs	Magma BT-17MA	max. 140kg 308lbs
Vapor BT-88882P	max. 115kg 253lbs	Flow BT-88877	max. 120kg 264lbs	Drift BT-88889	max. 130kg 287lbs		

## GARANCIJA

**Aqua Marina jamči, da je ta izdelek brez napak v materialu ali izdelavi za obdobje enega (1) leta od dneva nakupa.**

### GARANCIJSKA IZJAVA

**Izdelek:** SUP Aqua Marina

**Garancija:** 12 mesecev

**Proizvajalec:** *ORIENTAL RECREATIONAL PRODUCTS (SHANGHAI) CO., LTD*

**Dobavitelj:** Samui d.o.o. Čeplje 10, Vranksko, Slovenija

**Uvoznik:** Samui d.o.o., Slovenija

1. Garancija velja z računom o nakupu izdelka.
2. Garancijski rok začne veljati z dnem izročitve proizvoda na drobno. SUP ima predpisane kakovostne značilnosti in bo deloval brezhibno, če se boste ravnali po priloženem navodilu za uporabo in vzdrževanje.
3. Za vsak SUP dajemo dvanajstmesečno garancijo, za vse morebitne napake v materialu in izdelavi pri normalni uporabi in vzdrževanju. Garancija ne vključuje normalne obrabe izdelka, nepravilnega ravnanja, kakor tudi škod, ki so nastale zaradi padcev ali napačnih popravil nepooblaščenih oseb. Garancije ni možno uveljavljati, če so bile narejene spremembe na originalni opremi, oz. če SUP ni bil uporabljan pod normalnimi pogoji, (tekmojanja, testiranja, šolanja, komercialna izposojanja...)
4. Izjavljamo, da bomo za vse upravičene reklamacije, v garancijskem roku, zagotovili v zakonskem roku odpravo okvar in pomanjkljivosti na proizvodu.
5. Izjavljamo, da je za vsa večja in manjša popravila v garancijskem roku zagotovljeno servisno vzdrževanje v pooblaščenem servisu.
6. Če reklamiranega izdelka, za katerega velja garancija, ne bomo popravili v roku 45 dni, ima kupec pravico zahtevati zamenjavo izdelka.
7. Zagotavljanje rezervnih delov je 36 mesecev po izteku garancije.
8. Jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
9. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
10. Ozemeljsko področje veljavnosti garancije: Področje EU



Izdelek je izdelan v skladu s standardi za posebno uporabo. Kakršne koli spremembe ali posegi drugačni od tistih, ki jo navaja proizvajalec lahko povzročijo resne nevarnosti za uporabnika in izničijo garancijo.